

# FLUID-ENTNAHME-SET MIT VAKUUMPUMPE ZUR SCHNELLEN UND SAUBEREN ÖLPROBENENTNAHME

DAS WIEDERVERWENDBARE FLUID-ENTNAHME-SET



**Entscheidend für das Ergebnis einer Ölanalyse ist die Qualität der Probenentnahme.**

Bitte verwenden Sie bei jeder Ölprobenentnahme einen neuen Ansaugschlauch und ein sauberes Probengefäß. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Verschmutzung ausschließlich von der gezogenen Ölprobe kommt und das Analyse-Ergebnis nicht verfälscht wird.



**Jetzt bei Ihrem HANSA-FLEX Kundenbetreuer**

Oder bei jeder unser rund 200 HANSA-FLEX Niederlassungen in Deutschland

## ÖLPROBENENTNAHME MIT DER VAKUUMPUMPE VON HANSA-FLEX

1. Reinigen Sie die Probenentnahmestelle gründlich. So werden Einflüsse durch Verunreinigungen vermieden bzw. minimiert.
2. Die HANSA-FLEX Vakuumpumpe kann direkt mit einem Probengefäß mit DIN 38 Gewinde verschraubt werden. Für Probengefäße mit DIN 55 Gewinde verwenden Sie bitte den passenden DIN 55 Adapter.
3. Nehmen Sie das Probengefäß und schrauben sie das Glas mit der Vakuumpumpe zusammen.
4. Lösen Sie den Quetschverschluss der Pumpe und schieben Sie den Schlauch durch den Kopf der Pumpe, bis dieser ca. 1 cm in das Probengefäß hineinragt. Achten Sie darauf, den Quetschverschluss festzuziehen, um den Schlauch sicher zu befestigen.
5. Platzieren Sie das andere Ende des Schlauches in der Entnahmestelle. Der Schlauch darf nicht auf den Boden der Entnahmestelle aufsetzen.
6. Pumpen Sie das Öl mit ca. 3–6 kompletten Pumpenhüben (je nach Größe der Probenflasche) gleichmäßig in die Probenflasche. Achten Sie darauf, dass die Probenflasche während der gesamten Probenentnahme aufrecht steht und nicht überfüllt wird.
7. Schrauben Sie das gefüllte Probengefäß vorsichtig vom Adapter ab und verschließen Sie dieses sofort mit dem Deckel.
8. Entsorgen Sie das genutzte Schlauchstück nach Vorschrift. Die HANSA-FLEX Vakuumpumpe und Adapter bleiben sauber und können beliebig oft wiederverwendet werden.

**Zur Ölanalyse in einem Labor nutzen Sie bitte die zugelassenen Öl-Analyse-Sets von HANSA-FLEX. Diese Sets beinhalten bereits Versandtaschen und ein Kunststoff-Transport-Gefäß. Alle Ölproben werden innerhalb von 48 Std. nach Eingang im Labor ausgewertet.**



Das Fluid-Entnahme-Set mit Vakuumpumpe finden Sie in unserem Shop [www.shop.hansa-flex.de](http://www.shop.hansa-flex.de)

Direkt zum  
Produkt

